

Rengøring & Vedligehold

Akustikpaneler

Krydsfiner:

Der kan forekomme farvenuancer i krydsfiner.

MDF:

Der kan forekomme farvenuancer i MDF.

Finér:

Finér er et naturmateriale, hvorfor der vil kunne forekomme forskel i struktur og farve.

Lak:

Der anvendes en vandbaseret åbenporet lak.

Tonet lak kan variere fra lamel til lamel.

Almindelig rengøring:

Kan støvsuges med et blødt børstehoved, så evt. støv mellem lamellerne fjernes.

Panelerne kan børstes med en blød børste.

Panel overfladen aftørres med en hårdt opvredet klud. Tør efter med en tør klud for at undgå striber



Ekstra rengøring:

Tør panelerne over med en fugtig klud med varmt vand og en mild sæbe.

Sæberester fjernes med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Afslut med en tør klud for at fjerne/undgå striber.

Varmepåvirkning:

Hvis akustikpaneler udsættes for en kraftig varmepåvirkning gentagende gange fra eks. Pejs, brændeovn eller biopejs kan der forekomme en udtørring af overfladen på akustikpanelerne og en efterfølgende misfarvning eller forvitring.

Det er køberen / brugerens ansvar at de nødvendige sikkerheds- og lovmæssige bygningsforhold overholdes hvis der er installeret en pejs eller lign.

Vedligeholdelse:

Akustikpaneler har en malet eller en lakeret overflade som ikke kræver nogen form for vedligeholdelse